

MANUAL de l'écran Beamax série A

A: Bars through openings



Introduction

Nous vous remercions pour l'achat d'un écran de projection Beamax de la série A. Comme vous, nous sommes exigeants quant à la qualité de nos produits. Nous espérons dès lors que vous pourrez profiter de votre écran pendant de nombreuses années.

Pour vous assurer un plaisir maximum et prolonger la durée de vie de votre écran, il est important de parcourir entièrement ce manuel.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans toutes vos projections.

Réserve

Garantie

La garantie sur la série A de Beamax est de 2 ans. Cette garantie est annulée lorsque l'écran n'est pas correctement installé, ouvert ou s'il est utilisé de manière incorrecte.

Projection

La qualité d'une projection dépend de nombreux facteurs et diffère selon l'environnement. Beamax ne peut donner aucune garantie en ce qui concerne la qualité de perception de la projection.

Sous réserve de modification sans préavis.

Matériel compris

1. Ecran de projection Beamax série A avec toile blanc mat
2. Manuel de série A
3. 1 sachet contenant les vis, élastiques et crochets de suspension

Matériels et outils nécessaires

Outils :

- Tournevis
- Foreuse
- Crochets de suspension ou vis et chevilles (non compris) pour montage mural

Montage de l'écran

Conseils généraux pour le montage de l'écran :

- Avant de l'installer, vérifiez tout d'abord si le produit n'est pas endommagé et si la livraison est complète.
- Vérifiez si l'écran peut être monté à l'endroit que vous avez prévu. Contrôlez ici la portance du mur et des points de fixation.
- Veillez à ce que le bas de l'écran soit suffisamment haut (de préférence entre 100 et 125 cm par rapport au sol). Ceci vous offre un plaisir de vision optimal.
- Le montage se déroule en général un peu plus vite lorsqu'il est assuré par 2 personnes.
- Veillez à un espace sans poussière pour le montage de l'écran

Remarque : Dans la production de cette toile, des matières ont été utilisées pour en assurer l'élasticité. Après l'installation, ces matières doivent encore s'évaporer, ce qui prend environ une semaine. L'intensité diminue chaque jour et ne constitue aucun danger pour la santé. Nous vous recommandons cependant pendant cette période de bien aérer la pièce dans laquelle l'écran est installé.

Montage

1. Emboîtez les éléments du cadre et fixez-les à l'aide des vis fournies. Posez le cadre, l'arrière vers le haut.
2. Déroulez la toile et faites glisser les barres par l'ouverture de chaque côté de la toile (photo A)
3. Placez la toile sur le cadre et faites glisser les chevilles de fixation jusqu'à ce qu'elles soient uniformément réparties sur les longueurs du cadre et se trouvent à hauteur des ouvertures dans la toile.
4. Fixez alors la toile au cadre. Procédez en accrochant les élastiques à la cheville, en les tirant dans l'ouverture et en les fixant à nouveau à la cheville. Faites comme une boucle à travers l'ouverture dans la toile. (Photo C)

Veillez à ce que la tension soit équitablement répartie pendant l'installation en alternant la fixation des élastiques entre les côtés opposés

5. Fixez alors les 2 étriers de suspension au cadre en les vissant dans les trous forés à l'avance en haut de l'écran

6. Déterminez où vous voulez suspendre l'écran et placez le matériel de fixation (non livré) au mur.

7. Suspendez l'écran au mur. L'écran est maintenant prêt à l'emploi.

Entretien de l'écran

Un écran possède une longue durée de vie, à condition qu'il soit utilisé correctement. En suivant les conseils ci-dessous, votre écran bénéficiera d'une durée de vie maximale.

1. Protégez la toile de projection contre la poussière et la fumée.
2. N'écrivez pas sur la toile. Elle ne peut être nettoyée sommairement qu'avec une légère solution savonneuse.
3. Exposez la toile aussi peu que possible à la lumière directe du soleil. La lumière du soleil peut provoquer un jaunissement de la toile.

Pour les toutes dernières informations à propos des écrans de projection Beamax, visitez le site www.beamax.com

B: rubber band through the opening in the fabric



C: Rubber band fitted on the pin

