


NL - Handleiding	> P1
ENG - Manual	> P2
FR - Manuel	> P3
DE - Bedienungsanleitung	> P4

HANDLEIDING A-serie

A: Stang door opening



Introductie

Wij bedanken u voor de aankoop van een Beamax A-serie projectiescherm. Net als u, stellen wij hoge eisen aan onze producten. Wij hopen daarom dat u jarenlang van uw scherm kunt genieten. Om te zorgen voor een maximaal plezier en een lange levensduur van het scherm, is het belangrijk om deze handleiding helemaal door te nemen. Wij wensen u veel kijkplezier bij al uw projectietoepassingen.

Voorbehoud

Garantie

De garantie op Beamax A-serie is 2 jaar. De garantie vervalt indien het scherm niet juist is geïnstalleerd, geopend of op een andere manier onjuist is gebruikt.

Projectie

De kwaliteit van een projectie is afhankelijk van vele factoren en in iedere omgeving verschillend. Beamax kan geen garanties geven met betrekking tot de kwaliteit van de waargenomen projectie.

Veranderingen, zonder voorafgaande aankodiging, blijven voorbehouden.

Inbegrepen

1. Beamax A-serie projectiescherm met matwit doek
2. Handleiding A-serie
3. 1 zakje met schroeven, elastieken en ophanghaken

Benodigde materialen en gereedschap

Gereedschap:

- Schroevendraaier
- Boormachine

Materiaal:

- Ophanghaken of schroeven en pluggen (niet inbegrepen) voor wandmontage

Montage van het scherm

Algemene tips bij de montage van het scherm:

- Kijk eerst of het product in onbeschadigde staat is en raadpleeg in geval van twijfel altijd uw wederverkoper.
- Bekijk of het scherm op de door u voorziene plaats gemonteerd kan worden. Let hierbij op de draagkracht van de muur en de bevestigingspunten.
- Zorg dat de onderkant van het scherm voldoende hoog hangt (liefst tussen de 100 en 125 cm van de vloer). Dit zorgt voor een optimaal kijkplezier.
- De montage verloopt over het algemeen een stuk sneller indien de montage door 2 personen gebeurt.
- Zorg voor een stofvrije ruimte voor de montage van het frame-scherm

Opmerking: Bij de productie van dit doek worden stoffen gebruikt die ervoor zorgen dat het doek elastisch is. Na de installatie moeten deze stoffen nog vervliegen, hetgeen circa een week duurt. De intensiteit neemt dagelijks af en vormt geen gevaar voor de gezondheid. Wij raden u echter aan de ruimte waarin het scherm geïnstalleerd is, gedurende deze tijd goed te luchten.

Montage

1. Schuif de framedelen in elkaar en leg het frame met de achterzijde naar boven.
2. Rol het doek uit en schuif de stangen door de opening aan elke doekzijde (foto A)
3. Plaats nu het doek op het frame en verschuif de bevestigingspinnen totdat ze gelijkmatig over de lengtes van het frame verdeeld zijn en ter hoogte van de uitsparingen in het doek zijn.
4. Bevestig nu het doek aan het frame. Dit gebeurt door de elastieken aan de pin te maken, deze door de uitsparing heen te halen (Foto B) en opnieuw aan de pin te bevestigen. (Foto C) Maak als het ware een lus door de uitsparing in het doek.

Zorg dat de spanning gelijkmatig wordt opgebouwd tijdens de installatie, door het bevestigen van de elastieken af te wisselen tussen de tegenoverliggende zijden:

5. Bevestig nu de 2 ophangbeugels aan het frame, door deze vast te schroeven in de voorgeboorde gaten aan de bovenkant van het scherm.

6. Bepaal nu waar u het scherm wilt hangen en plaats het bevestigingsmateriaal (niet meegeleverd) aan de muur.
7. Hang het scherm aan de muur. Hiermee is het scherm klaar voor gebruik.


Onderhoud van het scherm

Een scherm heeft een lange levensduur, mits het op de juiste manier gebruikt wordt. Door het volgen van de onderstaande tips bereikt u de maximale levensduur van een scherm.

1. Bescherm het projectiedoek van stof en rook.
2. Schrijf niet op het doek. Het kan namelijk slechts beperkt gereinigd worden met een lichte zeepoplossing.
3. Stel het doek zo min mogelijk bloot aan direct zonlicht. Zonlicht kan vergeling van het doek veroorzaken.

Voor de laatste informatie over Beamax projectieschermen kijkt u op www.beamax.com

B: Elastiek door opening



C: Elastiek over pin

